

CHAMPION

GLOBAL POWER EQUIPMENT™

MANUAL DEL OPERADOR Y INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



KIT DE MARCHA EN PARALELO



NÚMERO DE MODELO

73500i

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Instructivo contiene instrucciones de seguridad e información importante.


HECHO EN CHINA
REV 73500i-20140522

12039 Smith Ave.
Santa Fe Springs CA 90670
USA / 1-877-338-0999
www.championpowerequipment.com


MONTAJE Y OPERACIÓN

Este juego es pensado para el uso en el Champion Power Equipment 2000 Generadores Inversors de Vatio. Refiérase por favor a su Manual del Inversor para reglas de seguridad, empiece y cerró procedimientos, las especificaciones y la localización de fallas.

Montaje y Operación




1. Los dos generadores pueden apilarse uno encima del otro alineando las almohadillas inferiores con las cavidades superiores en cada una de sus esquinas.




2. Desconecte o apague todas las cargas eléctricas en ambos generadores.
3. El conmutador de ahorro (ECON) debe estar en la misma posición en ambos generadores.
4. Quite tapas de los plomos del poder.
5. Tape un par de plomos de poder (B), de cable de comunicación (A), y del cable de toma de tierra (C) al inversor #1.

Montaje y Operación Continuación




6. Tape el otro par de plomos de poder (B), de cable de comunicación (A), y del cable de toma de tierra (C) al inversor #2.
7. Alinee alfileres del cable de comunicación al conectar (A).



8. Comience motores de ambos inversores según su Manual de Inversor. Observe la luz indicadora de salida de color verde en los paneles de ambos generadores. La luz parpadeará durante empieza. Cuando la luz es constante que puede conectar dispositivos.
9. Conectar dispositivos en paralelo panel o generador de las tomas del panel. Las cargas hasta 25 amperios se pueden conectar a los recipientes del kit paralelo. cargas individuales conectadas a los paneles generador debe ser menor que el número de recipientes de 20 amperios del panel.
10. La carga eléctrica total no debe exceder 25 amperios (3000 vatios).
11. Siga las instrucciones en su Manual de Inversor para apagar los generadores.
12. Tire manga de comunicaciones cablegrafía para desconectar.

Diagrama y Lista de Partes



#	Numero de Parte	Descripcion	Ctd
1	0902.213001.01	PARALELO BOX	1
2	0902.213100.00	PARALELO DEL PANEL	1
3	GB97.1 4 03	LAVADORA 4	8
4	GB93 4 03	Arandela de seguridad 4	8
5	GB818 M4X12 03	Tornillo M4 × 12	8
6	ST02FD-05502020	RECEPTÁCULO L5-30R	1
7	GB6177.1 M4 03	NUT M4	4
8	0902.210003.00	CABLE DE TITULAR	2
9	ST02FD-05502029	RECEPTÁCULO RV-30R	1
10	0902.210006.00	LOS CABLES	4
11	22.012001.01	COMUNICACIÓN DE CABLE	2

GARANTÍA

GARANTÍA

CHAMPION POWER EQUIPMENT
GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

En vigor a partir del 1 de septiembre de 2006. Reemplaza a todas las garantías sin fecha y a todas las garantías anteriores al 1 de septiembre de 2006.

Calificaciones de Garantía

Champion Power Equipment (CPE) registrará esta garantía una vez que reciba su tarjeta de inscripción de garantía y una copia de su recibo de venta de uno de sus locales CPE minoristas como comprobante de compra.

Envíe su registro de garantía y el comprobante de compra dentro de diez (10) días de la fecha en que adquirió el producto.

Garantía de Reparación/Reemplazo

CPE garantiza al comprador original que los componentes mecánicos y eléctricos estén libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año (piezas y mano de obra) y dos años (partes) de la fecha original de compra (90 días (partes y mano de obra) y 180 días (partes) para uso comercial e industrial). Los gastos de transporte del producto sometido a reparación o reemplazo bajo esta garantía son de exclusiva responsabilidad del comprador. Esta garantía sólo se aplica al comprador original y no es transferible.

No Devuelva La Unidad al Local de Compra

Comuníquese con el servicio técnico de CPE, el cual diagnosticará todo problema por teléfono o correo electrónico. Si el problema no se corrige mediante este método, CPE, a su criterio, autorizará la evaluación, reparación o reemplazo de la parte o componente defectuoso en un centro de servicio de CPE. CPE le proporcionará un número de caso para obtener servicio de garantía. Consérvelo como referencia futura. Esta garantía no cubrirá las reparaciones o reemplazos no autorizados ni efectuados en un taller no autorizado.

Exclusiones de La Garantía

Esta garantía no cubre las reparaciones y equipos siguientes:

Desgaste Normal

Los generadores necesitan periódicamente repuestos y servicio para rendir en forma satisfactoria. Esta garantía no cubre la reparación cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una parte o del equipo en su totalidad.

Instalación, Uso y Mantenimiento

Esta garantía no regirá para partes y/o mano de obra si se considera que el generador ha sido dañado debido a uso indebido, negligencia, accidente, mal uso, se ha cargado más allá de lo que indican las especificaciones, si se ha modificado, instalado incorrectamente o se ha conectado incorrectamente a algún componente eléctrico. Esta garantía no cubre el mantenimiento normal tales como cambio de

Instalación, Uso y Mantenimiento Continuación

bujías y filtros de aire, ajustes, limpieza ni la obstrucción del sistema de combustible debido a acumulaciones.

Otras Exclusiones

Esta garantía excluye:

- Defectos cosméticos tales como pintura, calcomanías, etc.
- Artículos de desgaste tales como elementos filtrantes, juntas tóricas, etc.
- Partes accesorias tales como baterías de arranque y cubiertas de almacenamiento.
- Fallas debido a desastres naturales y otros sucesos de fuerza mayor que escapen al control del fabricante.
- Problemas causados por partes que no sean repuestos originales de Champion Power Equipment.

Esta garantía no cubre los generadores usados como fuente de energía principal en lugar del suministro de la compañía de electricidad.

Límites de La Garantía Implícita y Daños Consecuentes

Champion Power Equipment rechaza toda obligación de cubrir toda pérdida de tiempo, del uso de este producto, flete, o cualquier reclamo incidental o consecuente por parte de cualquier usuario de este generador. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR.

La unidad proporcionada en intercambio quedará sujeta a la garantía de la unidad original. La vigencia de la garantía para la unidad de intercambio se seguirá calculando según la fecha de compra de la unidad original.

Esta garantía le otorga ciertos derechos legales que pueden variar de una jurisdicción a otra. Es posible que en su estado usted tenga otros derechos, los cuales no se mencionan en esta garantía.

Información de Contacto

Dirección

Champion Power Equipment, Inc.
Customer Service
12039 Smith Ave.
Santa Fe Springs, CA 90670
www.championpowerequipment.com

Servicio al Cliente

Lunes – Viernes 8:30 AM – 5:00 PM (PST/PDT)
Sin Costo: 1-877-338-0999
info@championpowerequipment.com
No. Fax: 1-562-236-9429

Servicio Técnico

Lunes – Viernes 8:30 AM – 5:00 PM (PST/PDT)
Sin Costo: 1-877-338-0999
tech@championpowerequipment.com